

故障检查单

core9010/12

为了准确的传达在顾客装置中发生的故障，检查以下项目并请传真给我公司营业部。

FAX:0554-45-6200

公司名				使用部署名	
地址					
负责人名				e-mail	
电话				传真	
型号		机器编号		安装时间	
软件版本	平面度软件	版本	Rev	Pin 3D Ver	

故障发生时间

年 月 日

故障发生的频率

经常 数回/日 数回/週 其他：~时一定发生、等

故障发生前的状况

搬离原定设置场所 变更（修改）装置配线关系 安装了别的软件
 操作了传感器遥控

哪个软件发生了状态？

平面度软件 Pin3D软件

查询内容

- 未能接通装置电源（主开关接通时，绿灯不亮）
- 电源接通，不过不能起动机器
 - 出现安全模式的画面 画面中无任何表示 其他：请记入备考栏
- 画面中出现信息
 - 显示为 No Signal 显示为 Out Of Range 其他：请记入备考栏
 - 画面上显示CPU和硬盘，但是不完整或途中停止
- 传感监察器中出现信息
 - 显示为 No Signal 其他：请记入备考栏
- 出现错误信息
 - core9010/12启动时 core9010/12终了时 Pin 3D启动时 Pin 3D终了时
 - 回归原点时错误显示 虽然启动软件，但是轴不运转
 - 在测定内时，机器系统停止/遮断 在测定内时，机器系统再度起动 其他：请记入备考栏
 - 错误实行的时候被表示 错误提示：

不能测定

- 不能手动测定 不能自动测定 按测定组但轴不起动
- 测定但不显示波形 测定波浪形紊乱 在测定内时，机器系统再度起动
- 在测定内时，机器系统停止/遮断
- 其他：请把症状尽可能详细地填入下表中。

其他

- 打印机不能使用 键盘不能使用 滑鼠不能使用

自己检验软件的确认

- 确认完毕 全部OK 1个以上NG被表示
- 不确定 Temp. control unit变成NG Logger变成NG Sensor Amp变成NG
- AIO AD16-16变成NG PCPG46变成NG RRY-16C变成NG

※如果没有确认用软件的话请跟敝公司联络。

备考栏（必须的）请具体地记载问题的内容。

就想故障假名.....

◎[以下的状态不好项目]未必导致故障，请确认可能性的原因。

状态不好项目	可能性的原因
不能移动轴	紧急停止纽扣被按
不能获取数据	光的量度设定太高
不能获取数据	激光传感器的高度不适合
干扰多	标准玻璃肮脏/刮擦
干扰多	光量的设定太低

◎当故障时，以下的警告或错误将显示

错误显示	原因和对应
紧急停止组ON，或是没电源	请解除[紧急停止]纽扣，确认电源进入后，按[[Start]]纽扣开始测量。
Aio open error	不正确的设定。请联络本公司。